

La poussette / the stroller / der handwagen

Veuillez lire les instructions suivantes attentivement avant d'utiliser votre poussette. Conservez-les pour les futurs besoins de référence. Si vous ne respectiez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait être affectée.


1. Cette poussette est conçue pour transporter un enfant âgé de 6 mois, et jusqu'à un poids maximum de 25kg, ainsi qu'une charge additionnelle de 5kg (dans le panier sous la poussette ou dans la poche derrière le siège) .
2. L'assemblage correct du produit est crucial et n'engage la responsabilité ni du distributeur, ni du fabricant. Notez qu'une utilisation incorrecte peut endommager votre poussette et mettre en danger votre enfant.
3. Ne laissez jamais votre enfant seul dans la poussette.
4. Pour immobiliser la poussette, n'utilisez que le **frein arrière**. Le frein avant (sur le guidon) ne fonctionne que lorsque la poussette est en mouvement.
5. Vérifiez la pression des pneus pour une stabilité optimale. La pression idéale est de 1,5bar .
6. Attachez votre enfant avec le harnais à cinq points lorsque vous utilisez la poussette.
7. N'utilisez pas cette poussette avant que l'enfant soit capable de se maintenir assis sans support.
8. N'utilisez aucun accessoire non recommandé.
9. Tout sac attaché à l'arrière de la poussette peut affecter sa stabilité.
10. Utilisez toujours la sangle de l'entrejambe avec le harnais de **sécurité**.
11. Conservez ces instructions pour les futurs besoins de référence.
12. Cette poussette est conforme à la norme française NF S 54-001, et à la norme européenne EN 1888.

Comment prendre soin de votre T.T. JOGG

1. Nettoyez les parties métalliques avec un chiffon humide et essuyez-les immédiatement.
2. Les parties textiles doivent être nettoyées à l'eau. Utilisez une poudre de lavage non agressive.
3. Vérifiez régulièrement vis, rivets et boulons et remplacez les pièces endommagées.

L'assemblage du T.T. JOGG

1. Retirez la T.T. JOGG de son emballage. Vérifiez qu'il contient bien un cadre pliable, une roue arrière gauche marquée L, une roue arrière droite marquée R, une roue avant, une capote avec deux vis, une "rallonge" capote à utiliser lorsque la poussette est en position inclinée, et un tablier.




(Illustration 1)

2. Dépliez le cadre et engagez la fourche avant dans le cadre. Assurez-vous que les deux crochets de sécurité se referment avec un "clic".



(Illustration 2)

3. Attachez le siège de chaque côté du cadre.



(Illustration 3)

RED CASTLE FRANCE

Gîte de Rozkoualc'h



La poussette / the stroller / der handwagen

4. Vissez la roue gauche (marquée L) à l'axe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Illustration 4

5. Vissez la roue droite (marquée R) à l'axe dans le sens des aiguilles d'une montre.



Illustration 5

6. Poussez délicatement la roue avant, avec l'axe aplati, dans l'ouverture de l'axe comme indiqué. Pour fixer la roue avant, fermez le levier de fixation rapide et mettez les 2 crochets de sécurité (en les poussant à fond).



Illustration 6

7. Pour régler le frein avant, serrez la mâchoire contre la jante de la roue, poussez le petit levier noir contre le câble vers l'avant de la poussette et relâchez les mâchoires.



Illustration 7

8. Attachez les deux pressions afin de fixer le panier au cadre.



Illustration 8

9. Pour immobiliser la poussette, utilisez le frein sur les roues arrière en l'appuyant vers le bas. Relevez-le pour vous déplacer.



Illustration 9

10. Pour utiliser la capote, placez-la dans le support indiqué et fixez-la avec deux vis. Attachez les bandes "scratch" sur les côtés et sur le dessus.
11. Pour changer la position du dossier, utilisez la ceinture à l'arrière du siège.
12. Installez votre enfant dans la poussette et glissez les sangles du harnais pardessus ses épaules, entre ses jambes et autour de sa taille.
13. Vous pouvez à présent utiliser votre T.T. JOGG.

ATTENTION LORSQUE VOUS PLIEZ VOTRE T.T. JOGG!

Tout d'abord, défaites les boutons pression qui attachent le siège au cadre (Illustration 3) ainsi que les pressions attachant le panier au cadre. Ouvrez les leviers de sécurité (Illustration 2). Il n'est pas nécessaire de retirer les roues.

AVERTISSEMENTS

1. L'utilisation de cette poussette est fortement déconseillée pour des enfants d'âge inférieur à 6 mois.
2. Assurez-vous que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
3. Le fait d'accrocher une charge à la poignée de la poussette influe sur sa stabilité.
4. Ne jamais utiliser l'entrejambe sans la ceinture de maintien.

La T.T. JOGG est conforme à la norme NFS 54-001 et conforme aux exigences de sécurité.
RED CASTLE FRANCE



Gîte de Rozkoulc'h

La poussette / the stroller / der handwagen

*veillez à bien décliper les pressions du panier avant
de plier la poussette !*

